



www.assistenza360gradi.com

Guasti non in garanzia

.....la macchina non fa pressione

- 1) verificare che il filtro posto in ingresso dell'acqua , dietro all'attacco rapido tipo Gardena , sia perfettamente pulito .
- 2) verificare che l'ugello in testa alla lancia sia perfettamente pulito , soffiare oppure utilizzare lo spillo normalmente in dotazione alla macchina
- 3) verificare che il dispositivo aspirazione detergente posto in testa alla lancia sia disattivato

.....la macchina si spegne e si riaccende in continuazione con la lancia aperta (macchina in uso)

- 1) verificare che l'ugello in testa alla lancia sia perfettamente pulito , soffiare oppure utilizzare lo spillo normalmente in dotazione alla macchina

.....la macchina si spegne e si riaccende in continuazione con la lancia chiusa (macchina accesa pistola chiusa)

- 1) verificare la presenza di perdita di acqua

.....la macchina in uso si spegne e si riaccende soltanto dopo 2/3 ore

- 1) alimentazione elettrica insufficiente e intervenuto il termico della macchina e prima che dia il consenso ad una nuova accensione si deve raffreddare
NB vedi scheda utilizzo prolunghie elettriche